

EC CUTTER FORBICE ELETTRICA SENZA FILI



And Source Comment Principles (Person Maries)	020288	EC CUTTER SET COMPLETO	La forbice a betteria completa di tutte le 6 parti
	020319	LAMA CORTA	Lama per tutti gli usi, idonea per tagli diritti e veloci di tutti i tessuti e pelli leggere.
	020321	LAMA LUNGA CON BASE	Lama con basetta, studiata per dare maggior stabilità anche nei tagli curvi e nelle tacche dei modelli
	020317	BASETTA RICARICA	Con led indicatori
	020318	BATTERIA RICAMBIO	Batteria ricaricabile (7,5v.)
	047070	TRASFORMATOR E 220V	Trasformatore di ricambio